

# Návod na pokladanie Activity Floor 30 mm Kährs pre plávajúce pokladanie na rovný a pevný podklad

V každom druhom balíku je obsiahnutý kompletný návod na pokladanie. Pracujte s pomocou náradia na pokladanie Kährs.

Príprava:

- Nikdy nezabudnite položiť izoláciu proti vlhkosti, ak je jej montáž potrebná.
- Najprv spočítajte, koľko dielov budete potrebovať. Ak bude posledný rad užší ako 30 cm, narežte aj prvý rad dielov, aby bol tiež užší. S pokladaním parkiet s mechanickým spojom Woodloc začnete najjednoduchšie na pozdĺžnej strane miestnosti, kde je najviac dverí. Ak sa nachádzajú dvere na priečnych stranách miestnosti, mal by každý rad dielov začínať tam. Diele môžete pokladať zľava doprava a / alebo naopak.
- Maximálna šírka podlahy: 18 m. U širších podláh sa spojte s firmou Kährs.

1. Začnite v jednom rohu a postupujte zľava doprava tak, aby dlhá strana podlahového diela s perom smerovala kústene.

Medzeru medzi pozdĺžnymi stranami a stenou je možné upraviť neskôr, popoložení tretej rady. Pod prvý rad dielov nalepte pri stene doplnkový elastický modul, aby sa diel nemohol prepadnúť dolu. Takto tiež postupujte pri poslednej rade dielov.

2. Najprv pritlačte ďalší podlahový diel pod uhlom k prvej doske a položte ho. Rovnakým spôsobom pokračujte pozdĺž celej prvej rady. Vodiacou šnúrou skontrolujte, či počiatkový diel leží rovne.

3. Narežte posledný diel v prvej rade na správnu dĺžku a začnite ďalší rad kusom, ktorý Vám ostal. Čelné drážky nadsadte minimálne o 500 mm.

4. Diel pritlačte pod uhlom k predtým položenej rade. Pomocou príklepového kolíku zľahka diel doklepnite a súčasne ho tlačte opatrne dolu.

5. Vsuňte podkladací klin Kährs pod krátku stranu už položeného dielu.

6. Zatlačte krátky koniec ďalšieho dielu pod uhlom na miesto a položte ho.

7. Vytiahnite klin, jemne doklepnite kolíkom pozdĺžnu stranu a opatrne stlačujte diel dolu. Týmto spôsobom sa diel dostane jednoduchšie na svoje miesto.

8. Prvú radu je niekedy potrebné upraviť tak, aby lícovala so stenou, ktorá nie je rovná.

9. Pre vykurovacie trubky sa vyrezávajú do podlahy otvory. Otvory musia byť minimálne dvakrát tak veľké než vypočítaná vyrovnávacia špára pri stene plus priemer trubky. Príklad: Ak je podlaha široká 10 m., musí byť otvor minimálne dvakrát tak veľký než vyrovnávacia špára ( $10 \times 1,5 = 15 \text{ mm}$ ) plus priemer trubky, teda  $2 \times 15 = 30 \text{ mm}$ . Väčší než trubka. Vyrežte to podľa obrázku. Pri lícovaní dielu nalepte výrez na miesto a zakryte otvor trubkovou objímkou.

10. Ak potrebujete odrezať dverné zárubne použite ako výškovú mieru kus dielu. Ak potrebujete doklepnúť diel v pozdĺžnom smere, použite k ochrane spoja odrezaný kus krátkeho konca iného dielu.

11. Podlahové lišty nesmú byť zatlačené poprípade pribité príliš silno dolu, pretože inak by sa podlaha nemohla pohybovať. Všetky ukončovacie lamely upevnite na betón tak, aby neboli obmedzené prirodzené pohyby dreva.

12. V prípade potreby je možné pokladať diely z ľubovoľného smeru. Postupujte nasledovne ak nemôžete nakloniť diel napríklad pri obložení dverí alebo pri nízkom radiátore: 12a. Odstráňte dve tretiny bočnej steny drážky 12b. Naneste lepidlo. Diel zaklepte na svoje miesto železom. Ak sa chystáte v miestnosti realizovať ďalšie stavebné práce, nezabudnite zakryť podlahu materiálom prepúšťajúcim vlhkosť.

## Závěrečné práce

- Montáž kovania: Přípravky k upevnění sítěvých stěpov apod. musia byť ukotvené na betónovú podlahu a ich horná strana musí ležať v rovnakej výške s podkladom alebo o niečo nižšie. Výklenky pre upevnenie prístrojov a montáž rôznych kovanií na parkety robte krabicovou vráčkou.

Čiary ihriska: Pred umiestnením značiek musíte lakovaný povrch poriadne vyčistiť podľa pokynov výrobcu laku. Čiary musí namaľovať k tomu vyškolený personál.

Lakovanie povrchu parkiet s čiarami: Povrch môže byť nalakovaný 24 hodín po nakreslení čiar. Pritom myslíte na to, že podlaha eventuálne môže vyžadovať ďalšie čistenie kvôli odstráneniu prachu a nečistôt. Pri lakovaní nesmie teplota v miestnosti a laku prekročiť 13° C. Lak roztierajte valčekom, lakýrnickou štetkou alebo kefou. Ak nebude podlaha prelakovaná musia byť čiary po ich vytratení znovu namaľované.

