

Odporúčania na čistenie Dr. Schutz

Podlahy v komerčných priestoroch s Dr. Schutz / Podlahy s Dr. Schutz PU povrchovou úpravou

Návod na údržbu a starostlivosť

Platí pre podlahy ošetrené PU povrchovými úpravami Dr. Schutz.

Preventívne opatrenia

- Vstupné priestory musia byť vybavené dostatočne veľkými účinnými čistiacimi zónami (minimálne 3–4 kroky), ktoré sa pravidelne čistia alebo vymieňajú. To výrazne znižuje zanášanie nečistôt a mechanické zaťaženie podlahy.
 - Stoličky s poškodenými alebo chýbajúcimi klzákmi a nevhodné kolieska ničia povrchovú ochranu aj samotnú krytinu, preto sa im treba vyhnúť. Odporúča sa používať vhodné klzáky (napr. scratchnomore) a mäkké kolieska (typ W podľa DIN EN 12528 a 12529).
 - V oblastiach so zvýšeným zaťažením sa odporúča použiť dodatočnú ochranu (napr. pod dávkovače dezinfekčných prostriedkov alebo pod pneumatiky – polykarbonátové podložky).
-

Bežné čistenie

Odstraňovanie prachu: voľný prach a špina sa odstraňujú vytieraním mierne vlhkým mopom.

Manuálne alebo strojové mokré čistenie:

- Použite odporúčaný čistiaci prostriedok v riedenej forme.
- Vytieranie sa vykonáva vhodným mopom (napr. Profi mop).
- Pri použití čistiacich strojov možno riedenie zvýšiť na 1:400 (25 ml na 10 l).
- V priestoroch, kde je nutná pravidelná dezinfekcia, použite dezinfekčný koncentrát podľa zoznamu DGHM/VAH.

Odporúčaný čistič: PU Reiniger

Odporúčané riedenie: 1:200

Strojové čistenie / Medzičistenie

Ak sa nečistoty nedajú odstrániť manuálne, odporúča sa strojové čistenie čistiacim automatom alebo jednokotúčovým strojom (SRP) s červeným padom alebo kefou.

Odporúčaný čistič: PU Reiniger

Odporúčané riedenie: 1:50 – 1:100

Odstraňovanie škvŕn, čiar od topánok a škrabancov

- Odolné škvŕny a gumové stopy odstráňte odporúčaným čistiacim prostriedkom pomocou handry alebo neškrabavého padu.
- Následne opláchnite čistou vodou.
- Škvŕny je potrebné odstraňovať okamžite, aby sa nevplynuli do povrchu.

Odporúčaný produkt: PU Reiniger, koncentrovaný

Generálne čistenie

Potrebné v prípade:

- odolných nečistôt a zvyškov, ktoré nemožno odstrániť bežným čistením.

Postup:

- Naneste Grundreiniger R (v riedení 1:5 s vodou) na podlahu.
- Nechajte pôsobiť 10-15 minút.
- Potom drhnite červeným padom, kefou alebo strojom SRP.

Neutralizácia:

- Znečistenú kvapalinu odstráňte mopom alebo vysávačom na mokré vysávanie.
 - Podlahu dôkladne opláchnite čistou (ideálne teplou) vodou, až kým nezmiznú všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
-

Zachovanie hodnoty podlahy

Sanácia / Obnovenie náteru:

- V silne zaťažovaných priestoroch sa povrchová úprava časom zníži alebo poškodí.
 - To zvyšuje náročnosť čistenia a zhoršuje vzhľad.
 - Preto je potrebná včasná sanácia a nové ošetrenie, ktoré má vykonať odborná firma.
-

Dôležité upozornenia

- Predpokladom je správna pokládka s tesne uzavretými spojmi.
 - Treba sa vyhnúť častému nadmernému navlhčovaniu, tvorbe mlák a dlhodobo stojacej vode.
 - Na minimalizáciu vlhkosti v spojoch možno použiť tlakový rozprašovač.
 - Farebné látky (napr. farby na vlasy, dezinfekcie rán) alebo zmäkčovadlá (napr. z gumy, podložiek) môžu spôsobiť trvalé zafarbenie povrchu – vyhnite sa kontaktu s nimi.
 - Odporúča sa použiť ochranné podložky pod stoličky.
 - Koberce možno ukladať až po 7 dňoch (úplné vytvrdnutie PU povlaku).
 - Nábytok vkladajte opatrne.
 - Počas prvých 3 dní sa podlaha nesmie čistiť na mokro.
 - Lepiace pásy sa smú používať až po 7 dňoch a iba vhodné (napr. Dr. Schutz Pro Tape).
-

Kontakt

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn

Tel.: (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Technické poradenstvo:

Tel.: (05152) 9779-16

E-mail: technik@dr-schutz.com